Panasonic

Οδηγίες Χρήσης

Τηλεφωνικό σύστημα

Αρ. μοντέλου KX-TS520EX2

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Για μελλοντική σας χρήση

Σας συνιστούμε να διατηρείτε ένα αρχείο των ακόλουθων πληροφοριών που θα βοηθήσει σε όποιες επισκευές υπόκεινται στην εγγύηση.

Αριθ. Σειράς

(βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής)

Ημερομηνία αγοράς

Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku,
Fukuoka 812-8531, Japan

1 Για να ξεκινήσετε

1-A Έλεγχοι



❶ Αυτοκόλλητο μνήμης
❷ Ένδειξη Κουδουνισμού
❸ Αυτόματη επανάκληση [M1], [M2], [M3]
❹ VOLUME [▲], [▼], [🔊]
❺ [🄾]
❻ [✱]
❼ RINGER (Επιλογέας ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ)
❽ [●]
❾ [R]
❿ [→]

Πληροφορίες Εξαρτημάτων

☐ Ακουστικό . . . . . ένα
☐ Καλώδιο ακουστικού . . . . . ένα
☐ Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής . . . . ένα

1-B Συνδέσεις

1 Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού (❶) με το ακουστικό και τη συσκευή. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής μέχρι να κάνει κλικ στη συσκευή και στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής (❷). Μετά τη σύνδεση, σηκώστε το ακουστικό και ελέγξτε για το σήμα κλήσης.

2 Βάλτε τον επιλογέα RINGER (ΚΟΥΔΟΥΝΙ) στο HIGH (ΥΨΗΛΟ), LOW (ΧΑΜΗΛΟ) ή OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ).
(Παράδειγμα: Έχει επιλεγεί "HIGH".)
- Όταν είναι ρυθμισμένο στο OFF, η συσκευή δεν θα κουδουνίζει αλλά η ένδειξη κουδουνισμού θα αναβοσβήνει.

Σύνδεση συσκευής επικοινωνίας δεδομένων

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε μια συσκευή επικοινωνίας δεδομένων (υπολογιστή, μόντεμ, φαξ, αυτόματο τηλεφωνητή, κλπ) στην τηλεφωνική γραμμή, μπορείτε να συνδέσετε μέσω αυτής της συσκευής χρησιμοποιώντας την υποδοχή DATA (θύρα δεδομένων). Αφού συνδέσετε το ακουστικό και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής, συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας της συσκευής στην υποδοχή DATA.

- Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή επικοινωνίας δεν χρησιμοποιείται πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή (διενέργεια κλήσεων, αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη κλπ) ή ότι η συσκευή επικοινωνίας λειτουργεί κανονικά.

2 Πραγματοποίηση/Λήψη Κλήσεων

2-A Πραγματοποίηση κλήσεων

1 Σηκώστε το ακουστικό και σχηματίστε τον αριθμό τηλεφώνου.

2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση.

Για επανάληψη του τελευταίου αριθμού

Σηκώστε το ακουστικό ➡ Πατήστε [●].
- [●] θα καλέσει τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε με το χέρι, και όχι αριθμό κλήσης One-touch (3-B).

Για να ρυθμίσετε την ένταση του δέκτη (6 επίπεδα)

Πιέστε [▲] ή [▼] παρατεταμένα ενώ μιλάτε.
- Το επίπεδο έντασης θα αποθηκευθεί στη μνήμη, αφού κατεβάσετε το ακουστικό.

2-B Απάντηση κλήσεων

Όταν λαμβάνεται μια κλήση, η συσκευή χτυπά, ο δείκτης κουδουνιού αναβοσβήνει γρήγορα. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση σηκώνοντας απλώς το ακουστικό.

- Ο δείκτης κουδουνιού θα αναβοσβήσει όταν κάποιος σηκώσει ή κλείσει ένα άλλο τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στην ίδια τηλεφωνική γραμμή.
Αυτό είναι φυσιολογικό.

3 Αυτόματες Κλήσεις One-Touch

3-A Αποθήκευση τηλεφωνικών αριθμών στη μνήμη

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 3 αριθμούς τηλεφώνων στα πλήκτρα αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3]. Μην πατήσετε κανένα κουμπί αυτόματης κλήσης πριν την αποθήκευση για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία.

1 Σηκώστε το ακουστικό ➡ Πατήστε [→].

2 Πατήστε το κουμπί αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3].

3 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό μέχρι 21 ψηφία.

4 Πατήστε [→].

5 Όταν τελειώσετε, κλείστε το ακουστικό.
- Αν απαιτείται μια παύση για την κλήση, πατήστε [🄾] στο βήμα 3. Μια παύση αποθηκεύεται σε έναν τηλεφωνικό αριθμό και μετρά για ένα ψηφίο (4-B).

Αν δεν προγραμματίσατε σωστά

Κλείστε το ακουστικό Ξεκινήστε από το βήμα 1.

Για να σβήσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό

Σηκώστε το ακουστικό ➡ Πατήστε [→] ➡ ➡ το κουμπί αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3] του τηλεφωνικού αριθμού που πρόκειται να σβήσετε ➡ [🄾] ➡ [→] ➡ ➡ Κλείστε το ακουστικό.

Αυτοκόλλητο μνήμης

Χρησιμοποιήστε το αυτοκόλλητο ως ευρετήριο ονομάτων ή τηλεφώνων για τους αποθηκευμένους αριθμούς.

3 Αυτόματες Κλήσεις One-Touch

3-B Κατά την κλήση ενός αποθηκευμένου αριθμού

1 Σηκώστε το ακουστικό.

2 Πιέστε το πλήκτρο αυτόματης κλήσης [M1], [M2] ή [M3].

- [●] δεν λειτουργεί για τις Αυτόματες Κλήσεις One-Touch.
Για να καλέσετε ξανά τον αριθμό, κλείστε και επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
- Αν η τηλεφωνική γραμμή έχει αποσυνδεθεί για πάνω από τρεις ημέρες, οι αποθηκευμένοι αριθμοί ενδέχεται να διαγραφούν.
Αποθηκεύστε τους αριθμούς ξανά, αν χρειάζεται.

4 Ειδικές λειτουργίες

4-A Για χρήστες με αναμονή κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε την αναμονή κλήσης, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναμονής κλήσης του παρόχου υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρίας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ τηλεφωνείτε, θα ακούσετε ένα τόνο αναμονής κλήσης.

1 Πατήστε [R] για να απαντήσετε στη 2η κλήση.

2 Για να μεταβείτε από μια κλήση σε άλλη, πατήστε [R].

Σημείωση:
- Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών/την τηλεφωνική σας εταιρεία για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας.
- Χρόνος μικροδιακοπής βρόχχου (flash) ρυθμισμένος.

4 Ειδικές λειτουργίες

4-B Παύση (για PBX/χρήστες υπηρεσίας υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές, κατά τη χρήση τηλεφωνικού κέντρου ή της υπηρεσίας υπεραστικών κλήσεων, απαιτείται εισαγωγή παύσης.
Παράδειγμα: αν χρειάζεται να καλέσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "9" όταν κάνετε κλήσεις στο εξωτερικό με ένα PBX:

1 Σηκώστε το ακουστικό για να ξεκινήσετε την κλήση.

2 [9] ➡ [🄾]

3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.

Σημείωση:
- Μια παύση 2,1 δευτερολέπτων εισάγεται κάθε φορά που πατάτε το [🄾]. Επαναλάβετε αν χρειάζεται για να δημιουργήσετε μεγαλύτερες παύσεις.

5 Τι πρέπει να γνωρίζετε

5-A Τοποθέτηση στον τοίχο

1 Πιέστε τις άκρες σύμφωνα με την κατεύθυνση των βελών (❶), μετά αφαιρέστε τον προσαρμογέα για την επιτοίχια τοποθέτηση (❷).



2 Μαζέψτε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής μέσα στον προσαρμογέα για την επιτοίχια τοποθέτηση, και σπρώξτε το σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
- Η ένδειξη "UP WALL" πρέπει να είναι προς τα επάνω.



Οδηγός Τοποθέτησης

3 Τοποθετήστε τις βίδες (δεν περιλαμβάνονται) στον τοίχο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα το παρακάτω πρότυπο τοίχου. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Τοποθετήστε τη συσκευή, και μετά πιέστε ελαφρά την προς τα κάτω.



Για να τοποθετήσετε προσωρινά το ακουστικό στη θέση του κατά τη συνομιλία, τοποθετήστε όπως φαίνεται εδώ.

8,3 εκ.

5 Τι πρέπει να γνωρίζετε

5-B Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Η συσκευή δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε τις συνδέσεις (1-B).
Η κλήση δεν πραγματοποιείται παρότι έχετε καλέσει σωστά τον αριθμό.	• Ελέγξτε τις συνδέσεις (1-B).
Η συσκευή δε χτυπά.	• Ο επιλογέας κουδουνιού έχει ρυθμιστεί στο OFF (ΚΛΕΙΣΤΟ). Ρυθμίστε σε HIGH (ΥΨΗΛΟ) ή LOW (ΧΑΜΗΛΟ) (1-B).
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα όνομα ή τηλεφωνικό αριθμό στη μνήμη.	• Επιβεβαιώστε ότι το ακουστικό είναι εκτός βάσης. • Μην εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό μεγαλύτερο από 21 ψηφία, ή τον εισηγμένο αριθμό και ο προηγούμενα αποθηκευμένος αριθμός θα αβηστεί.
Η άλλη πλευρά ξαφνικά δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή σας κατά τη συζήτηση.	• Το [→] ήταν πατημένο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Πατήστε ξανά [→].
Δεν μπορείτε να κάνετε επανάκληση πατώντας [●].	• Αν ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε ήταν παραπάνω από 31 ψηφία, ο αριθμός δεν θα κληθεί σωστά.
Υγρό ή άλλες μορφές υγρασίας μπήκαν στη συσκευή.	• Αποσυνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής από τη συσκευή. Αφήστε την να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 ημέρες. Αφού στεγνώσει τελείως η συσκευή, επανασυνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής.

5-C Για την ασφάλειά σας

Για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί και για να είστε ασφαλείς, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κομμάτι πριν τη χρήση της συσκευής, ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μη ρίχνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά, κλπ) επάνω στο βύσμα του καλωδίου της γραμμής του τηλεφώνου, ούτε να αφήνετε να βραχεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Αν το βύσμα του καλωδίου της γραμμής του τηλεφώνου βραχεί, αμέσως τραβήξτε το από την πρίζα του τοίχου και μην το χρησιμοποιείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Ποτέ να μην εγκαθιστάτε την καλωδίωση του τηλεφώνου κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
- Ποτέ να μην εγκαθιστάτε τα βύσματα της τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά μέρη εκτός αν το βύσμα έχει ειδικά σχεδιαστεί για υγρά μέρη.
- Ποτέ μην αγγίζετε μη μονωμένα τηλεφωνικά καλώδια ή τερματικά εκτός αν η γραμμή του τηλεφώνου έχει αποσυνδεθεί στη σύνδεση δικτύου.
- Προσέξτε όταν εγκαθιστάτε ή τροποποιείτε τηλεφωνικές γραμμές.

Περιβάλλον
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και δονήσεις.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμάστρες, κλπ. Δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία είναι μικρότερη των 5°C ή μεγαλύτερη των 40°C. Τα υγρά υπόγεια θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βασικές προφυλάξεις ασφαλείας θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται για να μειωθεί ο κίνδυνος πυκναγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
1. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό, για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη κουζίνας ή γούρνα, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Να αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (εκτός αν είναι ασύρματο) κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροή υγραερίου κοντά στη διαρροή.

Φροντίδα ρουτίνας
- **Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό υγρό πανί.**
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλη διαβρωτική σκόνη.

Σημείωση για την απόθεση, μεταφορά ή επιστροφή του προϊόντος
- Το προϊόν αυτό μπορεί να αποθηκεύσει τις ιδιωτικές/εμπιστευτικές σας πληροφορίες. Για να προστατέψετε το απόρρητό σας, σας προτείνουμε να σβήσετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως τον τηλεφωνικό κατάλογο ή τη λίστα των κλήσεων πριν την πετάξετε, τη μεταφέρετε ή την επιστρέψετε.

5-D Προδιαγραφές

Πηγή ισχύος: Από την τηλεφωνική γραμμή
Διαστάσεις (Υ x Π x Β): Περίπου 95 χιλ. × 190 χιλ. × 196 χιλ.
Μάζα (Βάρος): Περίπου 518 γρ.
Συνθήκες λειτουργίας: 5°C–40°C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (αφύγρανση)

Σημείωση:
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Οι εικόνες σ'αυτές τις οδηγίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.

Σημείωση:
- Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο.
- Σε περίπτωση προβλημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του εξοπλισμού άμεσα.

Δήλωση συμμόρφωσης:
- Η Panasonic Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερματικού & ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (R&TTE) 1999/5/EC.
Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση:
http://www.doc.panasonic.de

Εττικοινωία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Πνευματικά Δικαιώματα:
Το δικαιώματα αντιγραφής είναι της Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd., και μπορεί να αναπαραχθεί για εσωτερική χρήση μόνο. Όλες οι άλλες αναπαραγωγές, εις όλον ή εν μέρει, απαγορεύονται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd.

© 2008 Panasonic Communications (Malaysia) Sdn. Bhd. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος